洗濯方法







大まかな流れ

- ① カバーから中材を出す
- ② 洗濯する (部材ごとに)
- ③ カバーに中材を戻す

中材をカバーに戻すときは、 左図のように中材を縦方向に 折って奥まで挿入れ、左右に 広げるように形状を整えるとス ムーズです。

「前」表示
ファスナーおよび
うしろ BACK 表示
がある方が後ろ
こ
ス
「PITA」
ブランドタグ

ジェルセグメント

1手洗いします

30℃以下のぬるま湯で、中性 洗剤をご使用ください 塩素 系は変色の原因となります。





中性洗剤

②余分な水分を拭き取ります

少しセグメントを振って水気を飛ばし、タオルなどを押し当てるように残った水気を取ります。



③乾燥させます

変形の原因となりますので、 タンブル乾燥機はぜったい に使用しないでください。







吊るす、ひっか けるなどは×



タンブル 乾燥厳禁

ウレタン(およびブレスエアー)

1手洗いします

30℃以下のぬるま湯で、 中性洗剤をご使用ください。 塩素系は変色の原因となります。





2日陰で陰干しします

ウレタンは弱めに手絞り※し、風通し のよい場所で陰干しをしてください。 ※ブレスエアーは絞れません。 手で持ち振り水気を飛ばしてください



③遠心脱水機を使う場合は…

脱水機をつかう場合はネットを使用し、 単独、短時間で。タンブル乾燥機はぜっ たいに使用しないでください。





タンブル 乾燥厳禁

カバー

- ①洗濯機で中性洗剤を使用して洗ってください。
- ②弱めに絞り、日陰に吊るし干ししてください。
- ③アイロンのご使用は破損のおそれがありますのでお避けください。

においでお困りのときは…

カバーと中材を別々に「ごく薄めの塩素系漂白剤溶液」に一晩 以上ゆっくり漬けこんでください。そのあと水ですすぎ、各洗 濯法にしたがって乾燥させてください。

<ごく薄めの塩素系漂白剤溶液の配合目安> 水 10 リットル

塩素系漂白剤※ 1/4キャップ (5cc 程度) ※ハイター等 有効塩素濃度5%

ひと晩以上漬け置き



薄い濃度で時間をかけてください。 短時間で濃度を高くすると、変色の 危険があり、においもとれません。



ファンディーナ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 1-2-5 ERVIC 人形町 8F

TEL 03-3667-3488